

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации акустических систем SBN 1081 Sur RE - 12 месяцев со дня продажи. В течении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийной карты, однако при условии, что все расходы по пересылке акустических систем оплачиваются покупателем.

Гарантия недействительна, если:

- изделие повреждено случайно или в процессе неправильной эксплуатации, или по другим причинам, не являющимися результатом дефектов акустических систем
- гарантийная карта не заполнена или отсутствует

## ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

ДАТА ПРОДАЖИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

192102 Санкт-Петербург, Бухарестская, 24;  
тел: (931) 297 62 29;  
E-mail: [sbnlab@mail.ru](mailto:sbnlab@mail.ru); [www.sbn.spb.ru](http://www.sbn.spb.ru)




# SBN 1081 Sur RE

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность RMS . 250W  
Частотный диапазон ..... 70 ÷ 20000 Hz  
Импеданс ..... 8 Ohm  
Чувствительность (1W@1m) .. 93 dB/W/m

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Покрытие ..... Полиуретановое  
покрытие  
Разъёмы ..... акустический  
терминал  
Размеры (В x Ш x Г) ..... 380 x 300 x 215 mm



## КОМПОНЕНТЫ

SBN 1081 Sur включает в себя один 8” громкоговоритель и 1” компрессионный драйвер с рупором.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высококачественная акустическая система SBN 108 Sur представляет собой пассивную систему, предназначенную для использования в кинотеатрах в качестве системы каналов окружения

## КОРПУС

Акустическая система представляет собой пассивный двухполосный излучатель в фазоинверсном исполнении. Корпус изготовлен из 15 мм. фанеры.

Корпус покрыт черным полиуретаном, имеющим высокую прочность и устойчивость к любым видам деформации и всевозможным перепадам температур и влажности.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При перевозке и хранении акустических систем оберегайте ее от ударов, пыли и сырости.

Акустические системы предназначены для эксплуатации при температуре воздуха - 40 ... + 45 С и верхнем значении влажности 80 %.

Приобретая усилитель, убедитесь в наличии в нём защит от перегрузки, от короткого замыкания, плавного включения и выключения.

При расположении акустических систем учитывайте угол раскрытия рупора для получения максимально равномерного звукового поля. Постарайтесь расположить системы так, что бы избежать возникновения акустической обратной связи при работе с микрофоном.

При подключении акустических систем к усилителю соблюдайте следующие рекомендации:

- Мощность усилителя не должна превышать мощность акустических систем, при подключении нескольких акустических систем на один канал усилителя учитывайте, что общее сопротивление двух параллельно соединенных систем меньше в два раза, чем сопротивление одной системы, что необходимо учитывать при выборе усилителя. Обязательно соблюдайте полярность при подключении.
- Не допускайте долговременной работы усилителя в режиме перегрузки.
- При удалённом расположении усилителя от акустических систем используйте провод большего сечения

Не допускайте воздействия агрессивных сред и механических повреждений.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При всех неисправностях и нарушениях в работе, даже по истечении гарантийного срока, владельцу следует обратиться в фирму "SBN Lab".